

■質問

保有水平耐力計算において、柱、梁長期応力の採用位置を設定する方法を、教えてください。

■回答

保有水平耐力算定において、柱、梁長期応力の採用位置を設定する方法は、下記によります。

メインメニュー・計算条件 → ツリーメニュー・共通計算条件 → 保有耐力計算方法 →
中段部「柱、梁長期応力の採用位置 : ○節点 ○危険断面位置」を選択 → 保存
→ 閉じる

(下図参照)

(参考図)

共通計算条件
保有耐力計算方法
柱、梁長期応力の採用位置 : ● 節点 ○ 危険断面位置