

■質問

RC造柱・梁・耐震壁のせん断保証設計の設定方法を、教えてください。

■回答

RC造柱・梁・耐震壁のせん断保証設計の設定方法は、下記によります。

メインメニュー・計算条件 → ツリーメニュー・共通計算条件 → 保証設計 →

「せん断保証設計用せん断力割増率」の数値を入力 → 保存 → 閉じる

(下図参照)

(参考図)

せん断保証設計用 せん断力割増率				
	両端ヒンジ部材	その他		左記に乘じる係数
RC柱	<input type="text" value="1.1"/>	<input type="text" value="1.25"/>	袖壁付柱	<input type="text" value="1.3"/>
RC・WRC梁	<input type="text" value="1.1"/>	<input type="text" value="1.2"/>	腰壁・垂れ壁付梁	<input type="text" value="1.25"/>
RC・WRC壁	<input type="text" value="1.1"/>	<input type="text" value="1.25"/>		
		<input type="button" value="キャンセル"/>	<input type="button" value="初期値セット"/>	<input type="button" value="保存"/>
				<input type="button" value="閉じる"/>

※ 記入値はデフォルト値を示します