

## ■質問

躯体数量をチェックする方法を、教えてください。

## ■回答

下記の手順で、部位別集計表が画面表示されます。

メインメニュー・躯体 ---> ツリーメニュー・数量 ---> 計算実行・結果表示 --->  
□部位別集計表 チェック(レ) ---> 部位別集計表 表示

下図のような集計表が画面表示されます。

(参考図)

部位別集計表

部 位	コンクリート(m3)	型 枠 (m2)	鉄 筋 (t)	鉄 骨 (t)
基礎				
耐圧版				
基礎梁				
基礎小梁				
柱	102.82	685.44	15.96	
大梁	272.89	1626.15	27.93	
小梁	49.05	338.86	5.17	
壁	16.76	167.58	1.29	
ブレース				
床版	254.25	1955.76		
その他				
合 計	695.76	4773.79	50.35	