

## ■質問

配置基準バー・「通り線」において、軸名の順序を入れ替える方法を、教えてください。

## ■回答

「通り線」における、軸名の順序を入れ替える方法は、下記によります。

(\*1)

(\*2)

移動の対象となる軸名の右側の点をクリックしたまま、移動させる位置の下の軸名にまでマウスを持っていき、放す。(ドラッグ&ドロップ) ----> 表示順変更 ----> 「表示順変更」をクリック ----> 移動完了 (下図参照)

下図において (\*1) : a  
(\*2) : b です。

(参考図)

