

■ 質問

「水平層面」表示画面について、教えてください。

■ 回答

「水平層面」表示画面の操作方法は、下記によります。

[水平層面画面表示方法]

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・水平層面 → 「水平層面」画面表示
(下図参照)

[水平層面操作データ]

「水平層面」画面では、層データ・中間層データの作成を行います。

作成可能なデータの種別を次に示します。

- | | |
|---------------------|-----------|
| ① 層を削除する。 | [No.6012] |
| ② 層名称を変更する。 | [No.6012] |
| ③ 英字コピーで層名称を一括変更する。 | [No.6013] |
| ④ 数字順で層名称を一括変更する。 | [No.6013] |
| ⑤ 階高を変更する。 | [No.1021] |
| ⑥ 階高をコピーする。 | [No.6014] |
| ⑦ 床レベル(FL)を変更する。 | [No.6014] |
| ⑧ 層を追加する。 | [No.6015] |
| ⑨ 中間層を設定する。 | [No.1020] |

※[]内は操作方法を説明する[Q&A No.]を示します。

(参考図)

[水平層面の名称]

