

## ■質問

「ASCAL/杭」において、耐圧版の重量計算は可能ですか。

## ■回答

耐圧版の重量計算は上部計算において設定・計算し、基礎計算に読み込まれます。  
なお、関連項目として[ No.1027 ] [ No.1028 ] [ No.3015 ]を参照して下さい。

※耐圧版の重量を見込む方法を下記に示します。

- ① 耐圧版を上部床の一部として設定・入力する。
- ② 耐圧版を特殊荷重として入力する。

(下図参照)

(参考図)

