

■ 質問

複数杭基礎の配置(本数)と杭偏心距離の設定内容を、教えてください。

■ 回答

「一律偏心」

複数杭基礎：全ての杭が同距離を一律に偏心するとします。

「個別偏心」

複数杭基礎：一部分の杭が偏心する場合、等価な偏心距離を算定して入力設定する必要があります。

(下図参照)

(参考図)

