
■ 質問

フーチング設定に必要な、フーチング形状タイプ一覧表を、教えてください。

■ 回答

[フーチング形状タイプ一覧表]は次頁図を参照して下さい。

また 関連項目の[No.7205] を参照して下さい。

下記の「フーチング・杭配置」入力において、必要となります。

[フーチングの設定方法]

メインメニュー・躯体 ---> ツリーメニュー・部材 ---> 独立基礎 ---> 「独立基礎(フーチング)」ダイアログ表示 ---> 「フーチング・杭配置」入力

※基礎盤設計 オプション・プログラム「ASCAL/基礎」と連動して使用する場合、
フーチング設定(杭配置)は Q&A [No.9104] によって下さい。