

■ 質問

壁スリットの入力方法を、教えてください。

■ 回答

壁スリットの入力方法は、下記によります。

軸図入力・X(Y)n クリック → 躯体 → 壁符号右クリック → 属性変更 → 「壁・合板・パネル属性」ダイアログ表示 → スリット(有・無)を選択 → OK ボタン
(下図参照)

(参考図)

