

■ 質問

片持梁ハンチの入力方法を、教えてください。

■ 回答

片持梁ハンチの入力方法は、下記によります。

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・部材 → 大梁 → 「部材リスト 大梁」ダイアログ表示 → (項目)「Zn コンクリート・i コンクリート・i 端部コンクリート」入力 → 梁配置 (下図参照)

(参考図)

[部材リスト 大梁] ダイアログ

	* CG1	
Zn コンクリート	400×800	(先端成)
i コンクリート	400×1200	(端部成)
主筋		
STP		
i 端部コンクリート	1200 T:3	(定型) (ハンチ始端)

(必ずしも頭に「C」を付ける必要はありません。)

※ 但し、冷間成形角形鋼管構造等のように「柱梁耐力比」を計算する場合は注意を要します。  
(Q&A [No. 4019] を参照して下さい)

