

■ 質問

中間層が設定されていない状態での、腰壁・垂壁の入力方法を、教えてください。

■ 回答

中間層が設定されていない状態での、腰壁・垂壁の入力方法は、下記によります。

軸図入力・X(Y)n クリック → 躯体 → Zn ライン右クリック → 「配置部材」ダイアログ表示 → 壁・壁符号・高さ位置入力 → OK ボタン → ラバーバンドが表示され任意の位置でクリック → 腰壁・垂壁表示 (下図参照)

(参考図)

