

■質問

鉄骨ブレース入力で面内・面外とはどのような状態を指すのですか。

■回答

ブレース部材が H・BH 形鋼の場合には下図のように定義します。

その他の部材の場合は全て面内で入力します。(下図参照)

