

## ■ 質問

デッキプレート床の方向を入力する方法を教えてください。

## ■ 回答

デッキプレート床の方向は床の属性として入力し、方法を次に示します。

画面を「平面配置」にし、床符号右クリック→属性変更クリック→「床版・合板パネル・属性」ダイアログボックス表示→中段「床面デッキ方向」の[○あり]をクリックし角度0度(90度)を入力しOKをクリック  
床符号の右に↑(→)が表示されます。(下図参照)

(入力例)

