

■ 質問

短通りの設定方法を、教えてください。

■ 回答

短通りの設定方法は、下記によります。

[平面形状の画面表示]

平面入力・Zn クリック → 躯体 → 平面形状 → 「Zn 平面形状」表示

平面入力・Zn クリック → 躯体 → 平面配置 → 「Zn 平面配置」表示 → 白画面
右クリック → 平面形状指定モード → 「Zn 平面形状」表示

[短通りの設定]

*

「Zn 平面形状」表示 → グリッドと通り線・間通り線との交点を右クリック → 短通り線
→ 「通り線名称」ダイアログ表示 → 通り名・上層・下層を入力 → OK ボタン
(下図参照)

*グリッド : 「Zn 平面形状」において表示される格子状の黄色い線です。

(参考図)

通り線名称	
<input type="radio"/> 通り	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> 間通り	<input type="text"/>
上層 <input type="text"/>	<input type="button" value="キャンセル"/>
下層 <input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>