

---

**■ 質問**

斜面に部材配置する方法を、教えてください。

---

**■ 回答**

斜面に部材配置する方法は、下記によります。

斜面への部材配置は、水平面と同様に「平面配置」画面で行います。


斜面定義の設定は、済んでいるとします。(斜面定義の方法は、[1033]を参照して下さい。)

「平面入力」・層面Zn クリック ----> 躯体 ----> 平面配置 ----> 「平面配置」表示  
----> 斜面定義されている・▲部分を右クリック ----> ポップアップメニュー表示  
----> \*1 上側斜面(下側斜面)の何れかを選択 ----> 「床面への部材配置」ダイアログ表示  
\*2 水平面  
----> 部材・符号を選択 ----> OK ボタン (次頁図参照)

\*1 斜面定義されている部分は色の付いた通り線で囲まれており、上側斜面(下側斜面)は明示されています。

\*2 水平面を選択すると通り線の色は消え、強調表示マーク(黄色)が、▲→●に変わります。

(参考図)



[ポップアップメニュー]

床面部材配置
層面▼
上側斜面
水平面
下側斜面

[「床面への配置部材」ダイアログ]

床面への配置部材	
<input type="text"/> ▼	<input type="text"/> ▼
OK	キャンセル

[3Dグラフィックス画面]

