

■ 質問

ある階で選択した削除対象部材を、他階において削除する方法を、教えてください。

■ 回答

ある階で選択した削除対象部材を、他階において削除する方法は、下記によります。

[平面配置を他階に削除]

★削除対象となる部材がある「Zn平面配置」を画面表示 → 白画面のラバーバンド始点となる位置を右クリック → ラバーバンド表示 → コピー範囲を選択して左クリック → 「他階配置」ダイアログ表示 → 削除する階「対象階範囲」を選択 → OKボタン
(下図参照)

※削除対象となる部材が錯綜する場合には、平面配置の部材表示を選択することにより、対象部材を削除することが出来ます。平面配置の部材表示を選択する方法は次によります。

[部材表示選択]

削除対象となる部材がある「Zn平面配置」を画面表示 → 白画面右クリック → 表示部材・フォーカス位置 → 「表示部材&フォーカス位置」ダイアログ表示 → 表示部材を選択 → OKボタン (下図参照) → ★印に戻り他階に削除


(参考図)

[「表示部材&フォーカス位置」ダイアログ]

表示部材&フォーカス位置	
<input type="checkbox"/> 柱	
<input type="checkbox"/> 大梁	<input type="checkbox"/> 小梁 <input type="checkbox"/> 小梁符号
<input type="checkbox"/> 壁	<input type="checkbox"/> 壁開口符号
<input type="checkbox"/> ブレース	
<input type="checkbox"/> 床面材	<input type="checkbox"/> 境界線
<input type="checkbox"/> 床筋かい・床ブレース	
<input type="checkbox"/> 室用途	<input type="checkbox"/> 境界線
<input type="checkbox"/> 独立基礎	
<input type="checkbox"/> 布基礎	
フォーカス	<input type="checkbox"/> 節点 <input type="checkbox"/> スパン <input type="checkbox"/> 床面
<input type="button" value="OK"/>	

[「他階配置」ダイアログ]

他階配置	
<input type="radio"/> コピー配置	<input checked="" type="radio"/> 同位置削除
対象階範囲	<input type="button" value="OK"/>
Zm~Zn ▼	<input type="button" value="キャンセル"/>



※符号が選択範囲内にある部材が削除対象部材となります。