

■ 質問

既製品柱脚データの 入力方法を、教えてください。

■ 回答

既製品柱脚データの 入力方法を、下記に示します。

- ・ 部材リストー柱 項目:アンカーボルトを右クリック ----> 「部材選択ダイアログを表示」をクリック
 ----> 「既製品柱脚データ選択リスト」ダイアログ表示 ----> 種類・配置方向・製品名を選択
 ----> 「決定」ボタン ----> 「アンカーボルト」設定 (下図参照)

(参考図)

【「部材リストー柱」ダイアログ】

	C1	
Z1 コンクリート		
主筋		
HOOP		
単材 or 鉄骨	BOXR-350*350*16 r40	
アンカーボルト	BS350-S1-48 P: ①	

「配置方向」設定

- n = 省略時, 0 : 中央
- = 1 : 左中央
- = 2 : 右中央
- = 3 : 上中央
- = 4 : 下中央
- = 5 : 左上
- = 6 : 右上
- = 7 : 左下
- = 8 : 右下

(下図の項目 *2 において設定)

【「既製品柱脚データ選択リスト」ダイアログ】

既製品柱脚データ選択リスト

*1 スーパーハイベース:GX型 ▼

*2 ▼

*3

- GX350-S2-30
- GX350-M2-36
- GX350-M2-42
- GX400-S2-30
- GX400-M2-36
-
-
-

詳細表示

*1

- スーパーハイベース:GX型
- スーパーハイベース:B型
- スーパーハイベース:BS型
- スーパーハイベース:BC型
- スーパーハイベース:R型
- スーパーハイベース:H型
- ハイベースエコ:EJ型
- ハイベースエコ:EP型
- ハイベースエコ:ER型
- クリアベース:CB型
- ジャストベース

*2

左上
 右上
 左下
 右下

*2

左中央
 右中央
 上中央
 下中央

*1 : 種類

*2 : 配置方向 → BS型・BC型 のみに有効

*3 : 製品名