

■質問

壁の仕上げ重量を個別に指定する入力方法を、教えてください。

■回答

壁の重量を個別に指定する入力方法は、下記によります。

平面入力・Zn クリック → 荷重計算用データ → 荷重計算条件 → 「荷重計算条件」  
 平面表示 → 壁符号右クリック → 付加荷重クリック → 「壁・ブレース付加荷重」ダイ  
 ログ表示 → 最下段の壁面仕上重量を入力, 「置換」又は「加算」を選択 → OK ボタン  
 (下図参照)

※入力例

壁 EW20 に仕上げ重量 200(N/m<sup>2</sup>)を入力すると、表示が EW20 → www:200 に  
 変わります。

(参考図)

(室用途・仕上配置で指定される部材の仕上げを  
 無視して、指定された値を採用する)

(室用途・仕上配置で指定される  
 部材の仕上に加算する)

壁・ブレース付加荷重		置換	加算
<input type="checkbox"/>	RC造ブレース用仕上重量 (N/m <sup>2</sup> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	S造ブレース用形式1仕上 (N/m <sup>2</sup> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	S造ブレース用形式2仕上 (N/m <sup>2</sup> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	S造ブレース用重量割増率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	壁面仕上げ重量 (N/m <sup>2</sup> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		OK	