

■質問

中間層がある場合の、最大層間変形角の算定方法を、教えて下さい。

■回答

中間層がある場合の、最大層間変形角の算定方法は下記によります。

各柱要素の層間変形角を算出し、考慮対象となる階にグループ別にし、そのなかの最大値をその階の最大層間変形角とする。

グループ別に分ける方法は下図による。（下図参照）

(参考図)

[各柱要素の層間変形角が最大層間変形角の算定に考慮される対象階]

