

■質問

概算数量 設定・計算方法を、教えて下さい。

■回答

概算数量 設定・計算方法を、下記に示します。

・概算数量

- ① コンクリート、型枠は その段階で 入力された(仮定)部材寸法から躯体数量を算定
します
- ② 鉄筋は、①において算出されたコンクリート量と、鉄筋の歩掛かりから算定します
- ③ 単位コンクリート量に対する、鉄筋の歩掛かりの設定方法は一括指定・部材別指定の
二通りの方法があります。 (下図参照)
- ④ 概算数量計算の計算書出力は § 1~3 です

- § 1 一般事項
- § 2 部位別集計表
- § 3 部位別比率表

・[概算数量設定ダイアログ] 表示 及び 算定実行

メインメニュー・数量 ---> 概算数量算定 ---> 「概算数量設定・算定実行」ダイアログ表示
 ---> 一括指定 or 部材別指定を選択し、歩掛かり鉄筋量入力 ---> 「概算数量算定
 実行」ボタン ---> 積算結果出力 (下図参照)

(参考図)

[概算数量設定ダイアログ]

※ 一括指定の場合

概算数量設定・算定実行	
<input checked="" type="radio"/> 一括指定	コンクリート(m ³)当りの鉄筋重量 (kg/m ³) 175.00
<input type="radio"/> 部材別指定	コンクリート(m ³)当りの鉄筋重量 (kg/m ³)
基礎	0.00
耐圧版	0.00
基礎梁	0.00
基礎小梁	0.00
柱	0.00
大梁	0.00
小梁	0.00
壁	0.00
ブレース	0.00
床版	0.00
その他	0.00
概算数量算定実行	

※ 部材別指定の場合

概算数量設定・算定実行	
<input type="radio"/> 一括指定	コンクリート(m ³)当りの鉄筋重量 (kg/m ³) 0.00
<input checked="" type="radio"/> 部材別指定	コンクリート(m ³)当りの鉄筋重量 (kg/m ³)
基礎	0.00
耐圧版	0.00
基礎梁	125.00
基礎小梁	0.00
柱	250.00
大梁	255.00
小梁	0.00
壁	150.00
ブレース	0.00
床版	120.00
その他	0.00
概算数量算定実行	