

■質問

作図設定方法を、教えてください。

■回答

作図設定方法を、下記に示します。

・[「作図設定」ダイアログ]の表示

メインメニュー・図面RC/S → 共通設定 → 作図設定 → 「作図設定」ダイアログ表示

・設定項目

- ① 出力するDXF(AutoCAD用 or JW_CAD用)を選択設定
- ② DXFファイルを出力するフォルダーを指定します
 - ※ ここで指定したフォルダーに以下のフォルダーを作成して出力します。
 - ＜出力フォルダー＞¥＜物件名★＞¥acad(またはjwcad)
 - ★メニュー → ヘルプ → 物件名・構造種別 に表示される物件名
- ③ DXF出力時に挿入される図面枠を格納するフォルダーを指定します
 - ※詳細はマニュアル「4 図面枠について」を参照してください。
- ④ 間通り・中間層の通り芯線作図の有無
- ⑤ 見下げ伏図の梁線種

(参考図)

[作図設定] ダイアログ

| 図面設定 | 文字設定 | 記号設定 | 作図設定 | 部材リスト設定 |
|---|------|------|------|---------|
| <p>出力する DXF (R12J形式) -----</p> <p><input type="radio"/> AutoCAD用 ※ AutoCAD用のレイヤ名には全角の記号や特殊文字を使用することはできません。</p> <p><input checked="" type="radio"/> JW_CAD用</p> | | | | |
| <p>フォルダー -----</p> <p>出力フォルダー <input type="text" value="C:¥Users ¥Owner ¥Documents ¥archdata¥asdra ¥dxf"/> <input type="button" value="参照"/></p> <p>図面枠 フォルダー <input type="text" value="C:¥Users ¥Owner ¥Documents ¥archdata¥asdra ¥waku"/> <input type="button" value="参照"/></p> | | | | |
| <p>間通り・中間層の通り芯線 -----</p> <p><input type="checkbox"/> 作図する</p> | | | | |
| <p>見下げ伏図の梁・柱線種 -----</p> <p><input checked="" type="radio"/> 床と重なる部分 点線</p> <p><input type="radio"/> 全て実線</p> | | | | |