

■ 質問


図面縮尺の設定、変更方法を、教えてください。

■ 回答


図面縮尺の設定、変更方法を下記に示します。

- ① [共通設定・図面設定]ダイアログ
図面種類ごとに図面縮尺を設定
- ② [図面配置]ダイアログ
当該図面の縮尺を変更する
(下図参照)

(参考図)



① [共通設定・図面設定]ダイアログ



② [図面配置] ダイアログ

図面情報							DXF出力	上書き保存
DXF出力	図面種類	図面番号	工事名称	DXFファイル出力名	見上・見下	縮尺		
<input type="checkbox"/>	基礎伏図	1	ADビル新築工事	基礎伏図	見下	100	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30 <input checked="" type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 250 <input type="checkbox"/> 300	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	最下階伏図	2	ADビル新築工事	Z1階伏図	見下	100		
<input checked="" type="checkbox"/>	2階伏図	3	ADビル新築工事	Z2~Z3階伏図	見上	200		
<input type="checkbox"/>	3階伏図	—	ADビル新築工事	—	見上	100		
<input type="checkbox"/>	4階伏図	—	ADビル新築工事	—	見上	100		
<input type="checkbox"/>	最上階伏図	4	ADビル新築工事	ZR階伏図	見上	100		
<input type="checkbox"/>	大梁リスト(RC)	—	—	—	—	30		
<input type="checkbox"/>	小梁リスト(RC)	—	—	—	—	30		

配置図面情報			
配置	名称	図面タイトル	符号なし部材
<input type="checkbox"/>	ZR	ZR 階伏図	
<input type="checkbox"/>	Z4	Z4 階伏図	
<input checked="" type="checkbox"/>	Z3	Z3 階伏図	
<input checked="" type="checkbox"/>	Z2	Z2 階伏図	
<input type="checkbox"/>	Z1	Z1 階伏図	