

■質問

保有水平耐力算定において、耐力壁の破壊モードの判定方法について、教えてください。

■回答

保有水平耐力算定において、耐力壁の破壊モードの判定方法は下記によります。

保有水平耐力時に耐力壁がせん断破壊に至らなくても、耐力壁が曲げ降伏する前にせん断破壊する破壊モードであるなら、耐力壁の部材種別はWDとなります。

(下図参照)

(参考図：模式図)

