

■質問

計算書 軸図表示において、布基礎の下端位置を修正する方法を、教えてください。

■回答

計算書 軸図表示において、布基礎の下端位置を適切な位置に表示する方法は、下記によります。

・当該基礎平面図を画面表示

基礎符号右クリック → 属性変更 → 「布基礎属性」ダイアログ表示 →

基礎下端位置データ入力 → OK

※修正内容は計算に反映しません。(下図上部参照)



※計算に反映されるデータ設定は [部材リスト・布基礎]ダイアログにおいて入力します。

(下図下部参照)

(参考図)

(計算書軸図の 布基礎・下端位置修正)

※ ここでの修正内容は 計算に反映しません



(計算データ設定)

※ 詳細は Q&A [No. 9203] 参照

