

■質問

出力時間間隔を入力するとどのように処理されますか。

■回答

時刻歴出力に影響します。

出力刻みを入力しない (0 を入力) 場合は全ステップ出力します。

入力した場合は出力時間間隔を積分時間間隔で割ったステップ間隔 (端数切捨て) で出力します。

下に例を示します。

積分時間間隔 0.01s

出力時間間隔 0.03s

$$0.03 / 0.01 = 3$$

